









INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO DISCADOR FIXO

Conecte o cabo telefônico à entrada da Linha Telefônica, na face posterior do painel do seu equipamento.

FUNÇÃO 1 - Memoriza números telefônicos.




- Após entrar no modo de programação [PROG] , pressione , led pisca 1 vez.
- Pressione o número da memória de  a  que se deseja programar, o led pisca 2 vezes e depois apaga.
- Digite o número com até 16 dígitos e pressione  [Enter] para confirmar. A cada dígito teclado o led pisca 1 vez.
- Para discagem por ramal de **PABX**, pressione  para pegar linha externa, pressione  [Prog] para inserir uma Pausa de **2 segundos** e em seguida digite o número telefônico desejado, após pressione  [Enter] para confirmar, o led pisca 3 vezes, indicando que o número digitado foi memorizado.

Ex. PABX


 +  +  +  +  +         +  + 

função mem. pausa 2s número desejado confir. Sair da programação







Ex. linha convencional.







 +  +  +         +  + 

função mem. número desejado confir. Sair da programação

- Se a tecla  [Enter] não for pressionada em 10 segundos, após teclar o último dígito, a discadora retorna ao modo de programação, sem memorizar o número digitado.

FUNÇÃO 2 - Apaga números telefônicos.




- Após entrar no modo de programação  [PROG] pressione , led pisca 1 vez.
- Pressione o número da memória de  a  que se deseja apagar, o led pisca 1 vez.
- Para apagar a memória tecla  [Enter], o led pisca 3 vezes, indicando que o número memorizado foi apagado.
- Pressionando-se a tecla  [Prog] a discadora retorna ao modo de programação, sem apagar nenhuma memória.





Ex.:  +  +  a  +  + 

função memória confirmação Sair da programação

Obs.: Se for memorizado um novo número em uma memória já ocupada, automaticamente o novo número substituirá o anterior.

Testando as memórias do Tele-Alarme

- Pressione a tecla  e em seguida o número da memória de  a .
- Se houver um número memorizado, o led pisca 2 vezes e depois acende, iniciando a discagem do número, por pulso ou tom, conforme programado.
- Se a memória estiver vazia, o led acende por 1 segundo e o teste é finalizado.

Ex.:  +  a  + 

nº da memória Sair da programação

PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES QUE ACOMPANHA O EQUIPAMENTO.